



Karcher PCL 4

Nettoyeur pour surfaces extérieures

Propriétés & avantages du produit

- Brosses rouleaux interchangeables pour une meilleure polyvalence.
- Position parking qui protège les poils des rouleaux.
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre.
- Détache et enlève la saleté en un seul passage.
- Nettoie au plus près des bords, même dans les coins.
- Nettoyage économe en eau.

Conseils d'application du produit

- Pour démarrer : connecter simplement le PCL4 au tuyau d'arrosage et/ou appuyer sur la touche de déverrouillage et/ou appuyer sur l'interrupteur principal = l'appareil démarre.
- Commencer à frotter.
- Pour arrêter : relâcher l'interrupteur principal = l'appareil s'arrête.
- Pour nettoyer le PCL 4 après utilisation : retirer les salissures, les restes de végétaux et de sable/pierre des brosses. Si nécessaire, démonter les brosses et les nettoyer à l'eau courante.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.

Informations techniques du produit

PRESSION MAXIMUM (BAR) : 10

PLAGE DE PRESSIONS : PRESSION BASSE

CONSOMMATION D'EAU À 4 BARS (L/H) : MAX. 180

PUISSANCE ABSORBÉE (KW) : 0,6

VITESSE DE ROTATION APPROX. DES BROSSES-ROULEAU (TR/MIN) : 600 - 800

LARGEUR DE TRAVAIL DES BROSSES-ROULEAU (MM) : 300

COULEUR : JAUNE

POIDS SANS ACCESSOIRES (KG) : 5

POIDS AVEC EMBALLAGE (KG) : 6,7

DIMENSIONS (L x L x H) (MM) : 1281 X 307 X 350

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.