



Cleaner Deck®

Nettoyant Dégriseur spécial bois

CLEANER Deck® est particulièrement adapté pour le nettoyage dégrisage efficace des bois exposés (*terrasses, mobiliers de jardin*) Il permet de nettoyer rapidement le bois sale, taché (*tanin, auréoles*) ou contaminé par les moisissures, mousses, champignons de surface (*matières organiques*). L'utilisation de **CLEANER Deck®** permet de retrouver un bois propre et sain.

Propriétés & Avantages du Produit

- Nettoie et dégrise rapidement et en profondeur tout bois extérieur (*résineux, exotiques...*)
- Elimine les extractions naturelles du bois : taches, auréoles, tanins
- Elimine les moisissures, mousses, lichens, champignons et toutes matières organiques
- Sans danger pour l'environnement car biodégradable

Conseils Pratiques d'Application du Produit

- Balayer la surface afin d'enlever poussières et débris.
- Ne pas appliquer le nettoyant **CLEANER Deck®** sur bois chaud.
- Mouiller préalablement la surface avec de l'eau (*tuyau d'arrosage ou pulvérisateur*)
- Dissoudre 1 volume de produit pour 10 volumes d'eau chaude (*facilite la dissolution*) dans un seau plastique.
- Répandre à l'aide d'un arrosoir muni d'un pommeau uniformément sur 5 à 10m²
- Laisser agir 15 mn puis frotter énergiquement dans le sens de la fibre du bois, puis rincez abondamment à l'aide d'un jet d'eau.
- Dans le cas d'un bois très sale renouveler la procédure une 2^{ème} fois.
- Utilisez ensuite le **NEW Deck®** afin de rétablir le Ph du bois.

Informations Techniques



CONDITIONNEMENT	1,5 Kg - 3 Kg
RENDEMENT	(+/-) 25 à 30m ² - (+/-) 50 à 60m ²
NETTOYAGE DU MATERIEL	à l'eau
TEMPERATURE	Min. +5 °C – Max. + 35 °C
STOCKAGE	Ne pas stocker avec des produits inflammables Conserver à l'abri de l'humidité.
PRECAUTIONS	Port de gants recommandé. Ne pas mélanger CLEANER Deck® et NEW Deck® (<i>combustibles</i>)
MATERIEL	Contient du percarbonate de sodium Brosse, pulvérisateur, jet d'eau, gants, seau plastique

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.





New Deck®

Raviveur Neutralisant spécial bois

NEW Deck® est particulièrement adapté pour raviver la teinte du bois exposé en lui redonnant sa couleur naturelle (*terrasses, mobiliers de jardin*)

C'est un neutralisant qui rétablit le Ph du Bois et va intervenir après l'application du **CLEANER Deck®**.

Il s'agit d'un produit biodégradable, non inflammable et qui ne contient pas de composés organiques volatils (pas de C.O.V)

Propriétés & Avantages du Produit

- Ravive, éclaire, dégrise et déglace les bois gras en surface.
- Economique et action rapide – Produit hydro diluable
- Eclaircit les extractions naturelles du bois : taches, auréoles, tanins
- Elimine les moisissures, mousses, lichens, champignons et toutes matières organiques
- Sans danger pour l'environnement car biodégradable (sans C.O.V)
- Permet une finition impeccable en retrouvant un bois propre et sain

Conseils Pratiques d'Application du Produit

- Utilisez d'abord le **CLEANER Deck®** afin de nettoyer les fibres du bois en profondeur.
- Ne pas appliquer le raviveur **NEW Deck®** sur bois chaud.
- Dissoudre 1 volume de produit pour 10 volumes d'eau dans un seau plastique.
- Répandre à l'aide d'un pulvérisateur uniformément et généreusement sur bois sec
- Laisser agir 15 mn, puis frottez et rincez abondamment à l'aide d'un jet d'eau.
- Laisser sécher 4 à 5 jours avant l'application du produit de finition (*saturateur*)

Informations Techniques



CONDITIONNEMENT

1,5 Kg - 3 Kg

RENDEMENT

(+/-) 25 à 30m² - (+/-) 50 à 60m²

NETTOYAGE DU MATERIEL

à l'eau

TEMPERATURE

Min. +5 °C – Max. + 35 °C

STOCKAGE

Ne pas stocker avec des produits inflammables

PRECAUTIONS

Conservé à l'abri de l'humidité.

Port de gants recommandé.

Ne pas mélanger **NEW Deck®** et **CLEANER Deck®** (*combustibles*)

Contient de l'acide oxalique.

MATERIEL

Brosse, pulvérisateur, jet d'eau, gants, seau plastique

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité,

lors de l'utilisation de nos produits.

