Deck Market
L'entretien pro de vos extérieurs



KARCHER PCL 4

Nettoyeur pour surfaces extérieures

Propriétés & avantages du produit

- Brosses rouleaux interchangeables pour une meilleure polyvalence.
- Position parking qui protège les poils des rouleaux.
- Nettoyage des surfaces en bois et en pierre.
- Détache et enlève la saleté en un seul passage.
- Nettoie au plus près des bords, même dans les coins.
- Nettoyage économe en eau.

Conseils d'application du produit

- Pour démarrer : connecter simplement le PCL4 au tuyau d'arrosage et/ou appuyer sur la touche de déverrouillage et/ou appuyer sur l'interrupteur principal = l'appareil démarre.
- Commencer à frotter.
- Pour arrêter : relâcher l'interrupteur principal = l'appareil s'arrête.
- Pour nettoyer le PCL 4 après utilisation : retirer les salissures, les restes de végétaux et de sable/pierre des brosses. Si nécessaire, démonter les brosses et les nettoyer à l'eau courante.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon humide.

Informations techniques du produit

PRESSION MAXIMUM (BAR) : 10
PLAGE DE PRESSIONS : Pression basse
CONSOMMATION D'EAU À 4 BARS (L/H) : Max. 180
PUISSANCE ABSORBÉE (KW) : 0,6
VITESSE DE ROTATION APPROX. DES BROSSES-ROULEAU (TR/MIN) : 600 - 800
LARGEUR DE TRAVAIL DES BROSSES-ROULEAU (MM) : 300
Couleur : Jaune
POIDS SANS ACCESSOIRES (KG) : 5
POIDS AVEC EMBALLAGE (KG) : 6,7
DIMENSIONS (L × L × H) (MM) : 1281 X 307 X 350

Deck Market

L'entretien pro de vos extérieurs

EURL SYNEMA -

Sarl au capital de 15 000€ - Siret : 491 486 874 00036
N° TVA : FR09491486874 – APE 4673A

ZA de Troyalach - 12 rue André Michelin - 29170 SAINT EVARZEC

Tél. : (+33) 2 30 99 55 99
E-mail : contact@deckmarket.fr
Site : www.deckmarket.fr

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité, lors de l'utilisation de nos produits.